

Инструкция по эксплуатации термочехлов «Termo//Zont»

ВАЖНО! Термочехлы предназначены для эксплуатации в вентилируемых (прветриваемых) помещениях, при наличии стабильного воздухообмена в помещении!

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды. Для этого:

Вариант 1

- Слить воду из системы.
- Подождать около 30 мин.
- Насухо вытереть поверхность оборудования.
- Установить термочехлы на оборудование.
- Заполнить систему водой

Вариант 2

- Не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.
- Насухо вытереть поверхность оборудования.
- Установить термочехлы на оборудование.

УХОД:

Следует регулярно удалять, скопившуюся на поверхности термочехлов пыль, при помощи пылесоса или щетки с мягким ворсом. При сильных загрязнениях термочехлов рекомендуется воспользоваться услугами химчистки. Стирка в домашних условиях также допускается. При стирке в стиральной машине следует выбрать режим деликатной стирки и стирать в два этапа: сначала наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, следует повторить процесс стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:

- В чистый таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.
- Добавьте нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.
- Изделие уложите в таз и держите покрытым водой 10-15 минут.
- Слейте грязную воду.
- Ополаскивать изделие с помощью душа.
- Термочехлы не отжимать и не скручивать.

СУШКА

- В сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света.
- Прямых солнечных лучей лучше избегать.
- Сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.
- Нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование термочехлов неэффективно:

- *в непроветриваемых или невентилируемых помещениях (без воздухообмена);*
- *на фильтрах и гидробаках, установленных в помещениях с повышенной температурой и/или влажностью, таких как: ванная комната, баня и т.д.*